

A. INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE A GRATARELOR

Atentie: gratarul trebuie folosit doar in exterior, nu se instaleaza in spatii inchise.

- Unelte necesare pentru asamblare: adeziv pentru placari exterioare care sa permita dilatarea termica corespunzatoare in conditii de temperature ridicate.
 1. Inainte de a incepe asamblarea se verifica numarul pieselor. Daca lipseste vreuna sau daca a suferit vreun defect, se va contacta comerciantul.
 2. Gratarul se va instala numai pe o suprafata dreapta si stabila. Aceasta poate fi obtinuta prin turnarea unei fundatii care sa suporte greutatea gratarului. Daca gratarul va fi amplasat pe un balcon, rezistenta acestuia va trebui verificata de catre un expert.
 3. Desi pe durata procesului de productie a gratarului au fost luate masuri de precautie, trebuie acordata atentie muchiilor ascutite ale placilor de beton.
 4. Se indeparteaza invelisul de plastic de pe fiecare componenta.
 5. Este necesar ca asamblarea sa se faca de catre 2-3 persoane.
 6. Urmarind schema de asamblare a gratarelor se vor lipi placile intre ele folosind adezivul recomandat, cat si suruburile de fixare incluse in kitul de montaj, evitand folosirea in exces a adezivului.
 7. Dupa ce se termina de executat pasii de montaj, se recomanda folosirea gratarului dupa minim 24 de ore, pentru a permite uscarea adezivului.

B. INSTRUCIUNI DE INTRETINERE A GRATARELOR

IMPORTANT: Prima oara cand folositi gratarul, lasati-l sa arda pentru timp de 30 de minute impreuna cu grila metalica.

! evitati supraincercarea cu carbune (max. 3kg per umplere)

- Focul trebuie supravegheat pe toata durata arderii.
- Pregatiti gratarul inainte de coacere, lasand carbunii sa arda pentru aproximativ 30 de minute si apoi imprastiati jarul uniform pe toata suprafata gratarului.

!!! Nu folositi alcool, benzina sau alte lichide inflamabile pentru aprinderea focului si nu depozitati lichide inflamabile in apropierea gratarului!!!

- Folositi intotdeauna manusi de protectie pentru manevrarea grilei metalice
- Folositi unelte speciale pentru gratar cu manere lungi, rezistente la caldura
- Tineti copiii si animalele de companie departe de gratarul incins.
- Nu folositi apa sau alte lichide pentru stingerea focului.
- Asigurati-va ca partile componente ale gratarului si accesoriile sunt suficient de reci inainte de curatare.
- Curatati in mod regulat gratarul intre folosiri si in special dupa perioade mai lungi de pauza.
- Pentru o mai buna protectie a gratarului de conditiile meteo, in special in perioada de iarna, se recomanda acoperirea cu o prelata impermeabila.

!!! Niciodata nu aprindeti gratarul cand este ud, deoarece, din cauza procesului de dilatare pot aparea fisuri in structura placilor!!!

- Desi focarul este construit din materiale refractare excelente se poate dilata datorita caldurii si pot aparea mici crapaturi. Acestea nu reprezinta defecte ale produsului si nu afecteaza buna functionare a gratarului.

! Pastrati instructiunile pentru o viitoare utilizare.

!! Daca aveti intrebari legate de instructiunile de instalare si utilizare, contactati comerciantul.